

BIM2Share

Brukerveiledning – FDV-innsamling

Dokumenthåndtering

Dokumenthotell

BIM – grafisk visning, egenskaper og dokumentasjon på objekter

BIM2Share –

Innhold

1	Firmaadministrator	.2
	1.1 Prosjekt «Mal – Tabeller»	.2
	1.1.1 Eksempel på tilpasset tabell - Etasjekode	.3
	1.2 Prosjekt «Mal – FDV-innsamling»	. 3
	1.3 Prosjekttilpasset oppsett	.3
2	Planlegge dokumentasjon som skal leveres (byggherre/ totalentreprenør)	.4
	2.1 Planlegge områder som skal ha FDV-dokumentasjon (uten antall)	.4
	2.2 Planlegge områder som skal ha FDV-dokumentasjon (med antall)	. 5
3	Levere dokumentasjon (entreprenører)	.6
	3.1 Levere via «Opplastingsoppdrag»	.6
	3.1.1 Opprette opplastingsoppdrag (byggherre/totalentreprenør)	.6
	3.1.2 Levere dokumentasjon (entreprenør)	.8
	3.2 Levere dokumentasjon via BIM-server (entreprenør)	.9
4	Godkjenne dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)	12
	4.1 Godkjenne dokumentasjon	12
	4.2 Avvise dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)	13
	4.2.1 Levere revidert dokumentasjon (entreprenør)	13
	4.2.2 Godkjenne oppdatert dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)	14
5	Arkivert dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)	16
	5.1 Oversikt over godkjent FDV-dokumentasjon	16
	5.2 Oversikt over planlagt og levert dokumentasjon	17
6	Beskrivelse av informasjonstypene	18



1 Firmaadministrator

Ved å logge inn på <u>BIM-serveren</u> kommer du til prosjektoversikten. Det er to prosjekter som inneholder standardoppsett og danner grunnlaget for hvordan oppslag, søk og filtrering av informasjon og dokumenter gjøres.

Tilpasninger gjøres i disse to prosjektene som da blir kundens MAL-prosjekter.



FIGUR 1

1.1 Prosjekt «Mal – Tabeller»

Dette prosjektet inneholder tabeller som brukes i løsningens ulike oppsett. Tabellene deles i to grupper:

- Tabeller merket med «B2S» er alltid tilgjengelig.
- Tabeller merket med «Norsk standard» krever abonnement fra Standard Online for å bli tilgjengelig.

Tabellene tilpasses eget oppsett hvis nødvendig. Dette gjøres av BIM2Share's konsulenter som en del av implementeringen.

Hvis det er behov for å gjøre endringer er det tre muligheter, se for øvrig «Brukerveiledning for administrator» for detaljert beskrivelse.

1. Opprett dokumentplan

Benyttes hvis det er behov for å lage tabeller som ikke er en del av standard oppsett.

2. Vis dokumentplan

Benyttes for å se innholdet i tabellen og for å redigere innholdet.

 Rediger dokumentplan Benyttes for å legge inn eller slette kolonner i tabellen.

BIM2Share BIM-server	Prosjekter	jko@bim2share.no ∨					
Planoversikt Her er din oversikt over dokumentplaner for prosjekt PN997635 - 00 - B25 - MAU	- Tabeller		Opprett dokumentplan	Søk i planer			
Standard rettigheter for planer i dette prosjektet		~					
Rettighet-maler	Rettighet-maler						
Titlei 🔺	Kilde						
B2S - Etasjekode (Matrikkelen)	Tom plan	Vis dokumentplan	🖍 Rediger dokumentplan	E			
B2S - Faggrupper (ARK, RIV)	Tom plan	Vis c 2 sntplan					
B2S - Fagområder	Tom plan	Vis dokumentplan	Rediger dokumentplan				
B2S - Teaningstyper	Tom plan	Vis dokumentplan	🖋 Rediger dokumentplan				

FIGUR 2 UTDRAG AV PROSJEKTETS TABELLER



1.1.1 Eksempel på tilpasset tabell - Etasjekode

B2S-maltabell for etasjekode bruker matrikkelens inndeling. Det er slik etasjer er angitt i offentlige registre.

Hvis denne inndelingen ikke stemmer med intern angivelse av etasjer, må tabellens innhold tilpasses.

Matrikkelens inndeling

Kundetilpasset inndeling

ering 🛧 🗸	Navn	Sortering 🛧 💊	🖌 Etasje ID 🛧 🗸
	000 - Ikke relevant	0	TAK
	L02 - Andre loftsetasje	1	LOFT
	L01 - Første vanlige loftsetasje	2	GALLERI
	H15 - Femtende hovedetasje	3	AUD
	H14 - Fjortende hovedetasje	4	М
	H13 - Trettende hovedetasje	5	14
	H12 - Tolvte hovedetasje	6	13
	H11 - Elevte hovedetase	7	12
	H10 - Tiende hovedetasje	8	11
	H09 - Niende hovedetasje	9	10
)	H08 - Åttende hovedetasje	10	09
	H07 - Syvende Hovedetasje	11	08
2	H06 - Sjette hovedetasje	12	07

FIGUR 3

1.2 Prosjekt «Mal – FDV-innsamling»

Dette prosjektet inneholder oppsett for FDV-innsamling og settes opp av BIM2Share's konsulenter som en del av implementeringen.

Endringer i disse planene gjøres i samarbeid med BIM2Share's konsulenter.

Tittel 🔺	Kilde	
BIM-modell (oppsett)	IFC	Vis dokumentplan 🖍 Rediger dokumentplan
FILER	BIM2Share	Vis dokumentplan 🖍 Rediger dokumentplan
FILER (Byggeweb)	Byggeweb	Vis dokumentplan
MENY	Tom plan	Vis dokumentplan
Vedlegg for objekter	Vedlegg	Vis planer som bruker denne 🖍 Rediger dokumentplan

FIGUR 4

1.3 Prosjekttilpasset oppsett

Opprettelse av nye prosjekter må gjøres i samarbeid med BIM2Share's konsulenter. Prinsippet er at det opprettes

- nytt prosjekt for «MAL FDV-innsamling» som tilpasses prosjektet (kopi av prosjekt i kap. 1.2).
- kopiere aktuelle planer fra «MAL Tabeller» til det nye prosjektet.
- oppdatere koplinger mellom de ulike planene i det nye prosjektet.



2 Planlegge dokumentasjon som skal leveres (byggherre/ totalentreprenør)

Her dannes grunnlaget for å styre hva som skal leveres av FDV-dokumentasjon.

- 1. Logg inn på <u>BIM-serveren.</u>
- 2. Velg aktuelt prosjekt fra prosjektlisten.
- Åpne planen «Meny».
 (dobbelklikk på raden eller klikk på «Vis dokumentplan»).

2.1 Planlegge områder som skal ha FDV-dokumentasjon (uten antall)

Planlegging baserer seg på kryssliste i SN/TS 3456:2018. Krysslistene fordeles på:

- FDVU for bygningsdeler alle bygg.
- FDVU for bygningsdeler næringsbygg.
- Generell FDVU, dvs. dokumentasjon som ikke knyttes til bygningsdeler.

Velg aktuell kryssliste, f.eks. «Kryssliste - alle bygg» hvis det er en skole. Listen åpnes i visningsmodus «Kryssliste».



FIGUR 5

- 1. Klikk på «blyanten» for å åpne krysslisten i redigeringsmodus.
- 2. Merk en rad og huk av, eventuelt fjern avhuking, der det skal leveres FDV-dokumentasjon. Listen er preutfylt i henhold til SN/TS 3456:208.
- Merk rader og klikk på «søppelbøtta» for å slette bygningsdeler som ikke er relevante i prosjektet. F.eks. er det ikke nødvendig å planlegge for «Grunn- og fundament» hvis prosjektet kun omfatter rehabilitering av en etasje.
- 4. Når du er ferdig med å tilpasse listen, klikk på «blyanten» igjen for å lukke redigeringsmodus.

← → C G ⊡ http	os://bim-se	rver.bim	12share.no/#/[Ookumentplan/	635/1														
🚺 Office 🛅 Docly 🚯 Intranett 🥚	Byggeweb	.no 🐇	Byggeweb.dk	😻 SO® CRM	₩ SuperOffice	BIM-prod	🚯 BIM-te	st 🧕	BIM-c	lev (D HUB	8-prod	1	HUB2		evOps	5	Phonero	
BIM2Share BIM-server - MEM Prosjekt: 00 - B2S - MAL - FDV-in	IY nnsamling	g - PN3	380387												Plan ME	NY			
A Dadinar	î Kry	/ssliste	- alle bygg																
Reuiger	>	Visni Kry:	^{ing} ssliste		/	6 1	Vis kolonner Bygningsdel	er, Kra	voppn.	🕶	Filter					T _×	Ve	erktøy -	~
· Planlegging ·					1	3		Kravoppnåelse	Attestasjon	Beskrivelse	Drift	Vedlikehold	Produktinformasjon	Bruksanvisning	Protokoll	Identifikasjon	Tegning	Bilde	
			Bygningsdeler				↑ ∨	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
			2 Bygning																
			21 Grunn o	g fundament			:=												
' Leveranse '			211- Klargjør	ing av tomt							2								
			212- Byggeg	rop													0		
			213- Grunnfo	orsterkning						0									
			214- Støtteko	onstruksjoner						0									



2.2 Planlegge områder som skal ha FDV-dokumentasjon (med antall)

Det er også mulig å planlegge hvor mye dokumentasjon som skal leveres på hvert enkelt område. Fremgangsmåten er lik foregående kapittel, men med følgende endring:

- 1. Endre visning fra «Kryssliste» til «Planlagt».
- 2. Klikk på «blyanten» for å åpne krysslisten i redigeringsmodus.
- 3. Merk en rad og angi antall.
- 4. Når du er ferdig med å tilpasse listen, klikk på «blyanten» igjen for å lukke redigeringsmodus.







3 Levere dokumentasjon (entreprenører)

Det er to metoder for å levere dokumentasjon:

- Som «Opplastingsoppdrag», dvs. byggherre/totalentreprenør kan sende oppgave til entreprenør med hva som skal leveres.
- Entreprenøren logger inn på BIM-server og laster opp direkte.

3.1 Levere via «Opplastingsoppdrag»

Opplastingsoppdrag benytter krysslisten som grunnlag.

3.1.1 Opprette opplastingsoppdrag (byggherre/totalentreprenør)

- 1. Åpne aktuell kryssliste.
- 2. Merk radene som skal inngå i opplastingsoppdraget.
- 3. Hold musmarkøren over en merket rad og høyreklikk.
- 4. Velg «Fordel opplastingsoppdrag».

A Rediger	Kryssliste - alle bygg															
, Realizer		Visni	ing ssliste Via kolonner Ssliste Via kolonner Bygningsdeler, Kravoppn						Filter					Ŧ×	Ve	erktøy
· Planlegging ·						Kravoppnåelse	Attestasjon	Beskrivelse	Drift	Vedlikehold	Produktinformasjon	Bruksanvisning	Protokoll	ldentifikasjon	Tegning	Bilde
			Bygningsdeler		↑ ∨	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
_			2 Bygning													
			21 Grunn og fundament					0								
Leveranse '			211- Klargjøring av tomt													
			212- Byggegrop												0	
			213- Grunnforsterkning	_				n								
			214- Støttekonstruksjoner	Ð	Fordel oppla	astings	oppdr	ag								
			215- Pelefundamentering	≡,∕	≡√ Godta levert som planlagt			ŗt								
			216- Direkte fundamentering	Ţ	Filtrer like verdier											
			217- Drenering		Non-male - C	- 11		-								
' Godkjenning '			218- Utstyr og komplettering		nye rader fr	a 100K	up									

FIGUR 8

5. Hvis det er et utvalg av planlagt dokumentasjon som skal leveres i dette opplastingsoppdraget, justeres dette ved å fjerne haker for det som ikke er relevant nå.

Bygningsdeler	Kravoppnåelse	Attestasjon	Beskrivelse	Drift	Vedlikehold	Produktinformasjon	Bruksanvisning	Protokoll	Identifikasjon	Tegning
212- Byggegrop										
213- Grunnforsterkning			~							
214- Støttekonstruksjoner										

- 6. Fyll ut skjemaet for hva opplastingsoppdraget skal inneholde.
 - a. Navn tittel på opplastingsoppdraget.



- b. Beskrivelse legg inn en forklaring på hva dette omfatter. Teksten flettes inn i e-posten til mottaker.
- c. Mottakere angi hvem som skal motta opplastingsoppdraget (e-postadresse).
- d. Gyldig fra kan benyttes for å angi når opplastingsoppdraget gjelder fra.
- e. Gyldig til kan benyttes hvis det er ønskelig å tidsbegrense opplastingsoppdraget. Mottaker får ikke levert dokumentasjon etter dette tidspunktet.
- f. Vis link til plan ved å ha denne markert limes link til krysslistens kildeplan inn i opplastingsoppdragets e-post (Figur 13) og opplastingsside (Figur 14).
- g. Liste over opplastinger her er det enkleste å velge «Standard innstillinger for alle opplastingsfilter», Da vil verdier her kunne kopieres til alle områdene.
- h. Vis en av gangen ved å ha denne markert ekspanderes kun en opplasting av gangen. Det gjør listen over opplastinger mer oversiktlig.
- i. Trykk på «Send»-knappen for å distribuere opplastingsoppdraget til mottaker.

FDV-innsamling	Beskrivelse Send inn FDV-dokumentasjon for områdene	disse //
Mottakere *	im2charo.no	×
Gyldig fra d 25.02.2022 12:07	Gyidig til e ፼ dd.mm.åååå =: ፼ □ Vi g	f is link til plar
Standard Innstilling	er for alle opplastingsfilter	
A Standard Innstilling A 21 Grunn og funda	ier for alle opplastingsfilter	
 A Standard Innstilling 21 Grunn og funda 214- Støttekonstruk 	er for alle opplastingsfilter iment - Vedlikehold isjoner - Beskrivelse	
 Standard innstilling 21- Grunn og funda 214- Støttekonstruk 215- Pelefundamen 	er for alle opplastingsfilter iment - Vedlikehold isjoner - Beskrivelse tering - Beskrivelse	
 Standard innstilling 21- Grunn og funda 214- Støttekonstruk 215- Pelefundamen 216- Direkte fundam 	er for alle opplastingsfilter ument - Vedlikehold usjoner - Beskrivelse tering - Beskrivelse nentering - Beskrivelse	

- 7. Innstillinger for opplastingsfilter.
 - a. Beskrivelse kan legge inn ekstra forklaring på hva som skal lastes opp.
 - b. Ikon mulighet for å endre ikon ved å velge fra nedtrekkslisten.
 - c. Bilde kan laste opp bilde i tillegg.
 - d. Vis link til plan ved å hake av denne skrus det på en knapp for å vise opplastede filer på opplastingssiden (Figur 14).
 - e. Vis andre brukeres opplastinger viser opplastede filer fra alle brukerne. Benyttes vanligvis ikke.
 - f. Type = Ferdig utfylt her kan det settes inn verdi som fylles ut automatisk når filen lastes opp. Verdien er skjult for bruker. Ved å angi Status = Under behandling gjør at filen settes på arbeidsflyt.
 - g. Type = Valgfri benyttes hvis det er felt som er kjekt å få fylt ut. I praksis bør dette begrenses til felt som «Beskrivelse» eller «Kommentar».
 - h. Type = Obligatorisk benyttes for felt som må fylles ut. Det anbefales at felt som skal fylles ut settes som obligatorisk.
 - i. Kopier til alle klikk på denne når punkt a-f er fylt ut for å kopiere til alle opplastingsfiltrene i dette opplastingsoppdraget.



Standard innstillinger for	r alle opp	lastingsfilter		i Kopier til alle
Beskrivelse				
	Felter			
		Felt	Туре	Verdi
Bilde		Status	Ferdig utfylt	👻 Under behandling 🛛 👻 🥤
Velg bilde C		Bygningsdeler (1-nivå)	Valgfri	- g
🗸 Vis link til plan 🛛 🛛 🖌		Bygningsdeler (2-nivå)	Obligatorisk	- h
Vis andre brukeres		Bygningsdeler	Kryssliste	.
opprasunger		Informasjonstype	Kryssliste	.

8. Klikk på et spesifikt opplastingsfilter for å tilpasse det utover det som ble gjort i foregående punkt.

Standard innstillinger for alle opplastingsfilter								
214- Støttekonstruksjone	r - Beskri	ivelse						
ikon Upload × *	Felter	Feit	Tune	Verdi				
Bilde		Status	Ferdig utfylt	✓ Under behandling × ▼				
Velg bilde		Bygningsdeler (1-nivå	Valgfri					
🗸 Vis link til plan		Bygningsdeler (2-nivå	Obligatorisk					
Vis andre brukeres		Rvaninasdeler	Ferdig utfylt	skrivelse				

FIGUR 12

3.1.2 Levere dokumentasjon (entreprenør)

Åpne mottatt e-post og klikk på linken «Last opp her» for å åpne området for opplasting av filer.

For å åpne kildeplanen, klikk på «Åpne plan». Denne er kun synlig hvis punkt f i Figur 10 er haket av.









- 1. Velg område for opplasting. Klikk på ikonene for å endre visning mellom liste, kolonne og rad.
- 2. Klikk på «nålen» for å skjule eller vise venstrekolonnen.
- 3. Fyll ut nødvendig informasjon om dokumentet. I eksemplet her er:
 - «Bygningsdeler og informasjonstyper låst fordi det er felter i krysslisten.
 - «Produsent» = obligatorisk.
- 4. Last opp filer enten med «Legg til filer»-knappen eller dra filer inn.
- 5. Viser opplastede filer. Knappen vises hvis punkt d i Figur 11 er haket av.
- 6. Last opp filen(e).
- 7. Slett fil i opplastingsfilteret.
- 8. Vis plan er kun synlig hvis punkt f i Figur 10 er haket av.
- 9. Gå så til neste område og last opp filene. Når filer er lastet opp til alle områdene er opplastingsoppdraget fullført og vinduet kan lukkes.
- 10. For å laste opp flere filer senere åpner du samme e-post og gjentar foregående trinn.

BIM2Share BIM-server	🗮 Vis plan 🗮 Prosjekter 💄	jko@bim2share.no 🗸
FDV-innsamling Lever dokumentasjon på disse områdene	8	
Opplastingsfilter	Opplastingsfilter 225- Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner - Vedlikehold	•
214- Støttekonstruksjoner - Beskrivelse	Felter Bygningsdeler 225- Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner	
215- Pelefundamentering - Beskrivelse 216- Direkte fundamentering - Beskrivelse	Informasjonstype Vedlikehold	
 217- Drenering - Beskrivelse 225- Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner - Identifikasjon 	* Produsent 3	
225- Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner - Protokoll 225- Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner - Tegning	□ Legg til filer Fjern alle markerte Vis opplastede filer 🔗 0/1 lastet opp	Last opp alle markerte
225-Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner - Vedlikehold	02 Komponenter I og over himling (1).pdf - 13.92 MB	± 0
	Snitt-tegning a byggegrop.pdf - 14.43 MB	± 8
	4 Dra og slipp filer her	

3.2 Levere dokumentasjon via BIM-server (entreprenør)

- 1. Logg inn på <u>BIM-serveren.</u>
- 2. Velg aktuelt prosjekt fra prosjektlisten.
- 3. Åpne planen «Meny».

(dobbeltklikk på raden eller klikk på «Vis dokumentplan»).

4. Velg «Leveranse».





- 5. Klikk på «Last opp»-knappen.
- 6. Velg opplastingsfilter.
- 7. Fyll ut obligatoriske og valgfrie felt.
- 8. Last opp filer enten med «Legg til filer»-knappen eller dra filer inn.
- 9. Last opp filen(e).
- 10. Slett fil i opplastingsfilteret.





11. Lukk opplastingsfilteret når du er ferdig

Last opp f	iler	× ם – א
Aìì	Opplastingsfilter FDVU for bygningsdeler	•
	Obligatoriske felter	
Ш	Bygningsdeler 218- Utstyr og komplettering	:=
-	Informasjonstype Kravoppnåelse	:=
Ŷ	Produsent rgdgfdgd	
	Legg til filer	⊘ 1/1 lastet opp
	↑ Snitt-tegning av byggegrop.pdf - 14.43 MB	8
	+	
	Dra og slipp filer he	er



4 Godkjenne dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)

- 1. Logg inn på <u>BIM-serveren.</u>
- 2. Velg aktuelt prosjekt fra prosjektlisten.
- 3. Åpne planen «Meny», (dobbeltklikk på raden eller klikk på «Vis dokumentplan»).
- 4. Velg «Godkjenning» og «Filer til godkjenning».



FIGUR 18

4.1 Godkjenne dokumentasjon

Filer som leveres inn får status «Under behandling» og vises i menyen «Filer til godkjenning».

- 1. Klikk på «blyanten» for å åpne registeret i redigeringsmodus.
- 2. Merk en rad, klikk på nedtrekkslisten i feltet «Status».
- 3. Endre status til «Godkjent».
- 4. Når status er endret, klikk på «blyanten» igjen for å lukke redigeringsmodus.

	Filer til g	godkjennir	g			
	> BI	^{sning} M2Share	1 🗸 🗈 🖬	Vis kolonner Åpne, Sta	tus, Filnavn, Ve 👻	Filter
' Leveranse '		Åpne 🗸	BIM2Share: Status	~	🖻 Versj 🗸 Fag 🥆	🖌 Produse 🗸
		Ľ	Under behand× 👻 212 0 2 ulike mas	sser.pdf	1 🖼	•
		Ľ	Godkjent Øijord Knusverk, L	LA, MD, KM, FL, Kornden	1	
			Avvist			
_			Under behandling			
' Godkjenning '						

4.2 Avvise dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)

Følg samme fremgangsmåte som foregående kapittel, men endre til status «Avvist».

- 1. Fyll ut skjemaet.
 - Mottakere angi hvem som skal motta avvisningen.
 - Retur fyller automatisk ut mottakere med den som har sendt inn filen.
 - Emne tittel på avvisningen.
 - Frist benyttes hvis det er ønskelig å angi tidsfrist.
 - Status angi «Avvist».
 - Beskrivelse legg inn en forklaring på hva dette omfatter. Teksten flettes inn i e-posten til mottaker.
 - Vedlegg mulighet for å legge ved ytterligere dokumentasjon for hvorfor filen blir avvist.
- 2. Trykk på «Send»-knappen for å sende meldingen til mottaker.

Øijord Knusverk, LA, MD, KM, FL, Korndensitet_Samlestatistikk tilslag.pdf	_ 0.
Nytt innlegg	
Mattakere	_
× Jonny Korsnes <jko@bim2share.no></jko@bim2share.no>	Retur
Emne Avviste filer	
Rist	
Status	
Avvist	▼ ×
S (→ Paragraph ∨ B I ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 12pt ∨ A ∨ Z ∨	
Denne men mangier unyn unteren	
μ + Lim inn tekst og bilder fra utklippstavlen med CTRL+V	Å
Velg filer Ingen fil valgt	
Kotle si BIM2Share - Send	
Konversasjonsvisning	

FIGUR 20

4.2.1 Levere revidert dokumentasjon (entreprenør)

1. Åpne mottatt e-post og klikk på linken «Åpne dokument» for å åpne området for opplasting av filer.

Avviste filer - Status: Avvist	
BIM2Share AS <support@bim2share.no> Til O Jonny Korsnes</support@bim2share.no>	$\begin{array}{ c c c c c }\hline & & & & & \\\hline & & & & \\\hline & & & & \\\hline & & & &$
Hei Jonny Korsnes	
Denne filen mangler utfylt tittelfelt	
Med vennlig hilsen	
jko@bim2share.no	





2. Når oppdatert fil er lastet opp klikker du på «Svar» eller «Svar alle».

୕ୣ		
Nytt innlegg	visning	
 18.02.2022 Fra: jko@bim2 Til: Jonny Kors Emne: Avviste Denne filen mature 	2 19:42 - O Avvist I2share.no Irsnes <jko@bim2share.no> e filer nangler utfylt tittelfelt</jko@bim2share.no>	← Svar ← Svar alle → Resend

FIGUR 22

3. Fyll ut skjemaet og send.

4.2.2 Godkjenne oppdatert dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)

1. Åpne mottatt e-post og klikk på linken «Åpne dokument» for å åpne området for opplasting av filer.

Re: Avviste filer			
BIM2Share AS <support@bim2share.no></support@bim2share.no>	← Svar	≪ Svar til alle	→ Videresend 📑 ····
Oppdatert fil er lastet opp			
jko@bim2share.no 18.02.2022 19:42			
Denne filen mangler utfylt tittelfelt			
Åpne dokument			
Med vennlig hilsen			
iko@bim2share.no			

FIGUR 23

2. Gå til «Versjoner» og åpne filen for å se om ny versjon er ok.

9	2	≡						
Į	Vis for	håndsvisnin	g 🛛 Vis side ved	STC	Vis forskjeller			
	Åpne	Last ned	31	Versjon	Filnavn	Filstørrelse	Opprettet	Opprettet av
	Ø	•		1	212 Øijord Knusverk, LA, MD, KM, FL, Korndensitet_Samlestatistikk tilslag.pdf	12.05 KB	14.02.2022 13:31:53	linda.holst@bim2share.no



3. Gå til «Metadata», klikk på blyanten for å åpne redigeringsmodus og endre status til «Godkjent» hvis ny versjon er ok.

(⊕, _ ≣	P 🖆 🥒
Visning BIM29 are	<u>·</u> /
Kolonne	BIM2Share: Status
Status	Ivvist 🔶 x 🗸
Bygningsdeler (1-nivå)	Godkjent
Bygningsdeler (2-nivå)	Avvist
Bygningsdeler	Under behandling
Informasjonstype	Beskrivelse 🔚
Generell FDVU (2-nivå)	=
Generell FDVU (3-nivå)	=
Туре	=
Filnavn	212 Øijord Knusverk, LA, MD, KM, FL, Korndensitet_Samlestatistikk tilslag.pdf
Versjon	1
Fag	=

FIGUR 25

- 4. Hvis ny versjon ikke er ok:
 - Gå til «Innlegg».
 - Fyll ut skjema på nytt.
 - Send.

× Linda Ho	olst <linda.holst@bin< th=""><th>12share.no></th><th> </th><th></th><th></th><th>×</th></linda.holst@bin<>	12share.no>	 			×
Emne						
Frist dd.mm.ååå	å:					
Status						
\leftarrow	Paragraph N	B I ≣	 - 至 - 至 - 1	2pt 🗸	<u>A</u> ~ 💉 ∨	

FIGUR 26

5. Foregående punkter gjentas inntil ny versjon godkjennes.



5 Arkivert dokumentasjon (byggherre/totalentreprenør)

- 1. Logg inn på <u>BIM-serveren.</u>
- 2. Velg aktuelt prosjekt fra prosjektlisten.
- 3. Åpne planen «Meny», (dobbeltklikk på raden eller klikk på «Vis dokumentplan»).
- 4. Velg «Arkiv» og «Godkjent FDV».



FIGUR 27

5.1 Oversikt over godkjent FDV-dokumentasjon







5.2 Oversikt over planlagt og levert dokumentasjon

Menyen Arkiv/Planlagt og levert viser en sammenlikning mellom hva som er planlagt og hvor mye som er levert.

Tall over streken viser planlagt dokumentasjon, mens tall under streken viser levert dokumentasjon.

	*	Planlagt o	og levert													
		Visn > Beç	ing gge deler 🗸 🗸	Vis kolonner Bygningsdeler, Kravoppn 🕶	Filter					Ē×	Ve	erktøy	~	Apne ol Moda	^{bjekt i} Ivindu	
· Leveranse ·						Kravoppnåelse	Attestasjon	Beskrivelse	Drift	Vedlikehold	Produktinformasjon	Bruksanvisning	Protokoll	Identifikasjon	Tegning	Bilde
	L		Bygningsdeler		^ ∽	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	U	_	2 Bygning													
	U		2 Bygning													
	U		21 Grunn og fundament				0	0								
' Godkjenning '			21 Grunn og fundament					0								
			211- Klargjøring av tomt													
			211- Klargjøring av tomt													
✓			212- Byggegrop										_	-	4	
	U		212- Byggegrop												0	
	U		213- Grunnforsterkning					0							_	
	U		213- Grunnforsterkning					0								
' Arkiv '	U	П	214- Støttekonstruksjoner					0								
Outlinet EDV	L		214- Støttekonstruksjoner					0								
Godkjent FDV	1	П	215- Pelefundamentering					0								
Planlagt og levert	U		215- Pelefundamentering					1								
			216- Direkte fundamentering					0								
	П		216- Direkte fundamentering					0								



6 Beskrivelse av informasjonstypene

Туре	Informasjon ^a
Kravoppnåelse ^b	Dokumentasjon fra prosjektering og utførelse som bekrefter oppfyllelse av krav som er gitt i regelverk og kontrakter. Dette inkluderer dokumenter som er produsert under byggeperioden eller ved senere endringer som underlag for prosjekteringen. Ulike regelverk omfatter lover og forskrifter og kan forutsette bruk av Norsk Standard eller likeverdige standarder.
Attestasjon	Bekreftelse av egenskaper for bygning eller hele eller deler av teknisk anlegg i form av attester, sertifikater, godkjenninger, tillatelser og samsvarserklæringer. Eksempler er sprinkler, heis, gasskjeler, renseanlegg, elektriske installasjoner, varmepumper, kuldeanlegg, ventilasjonsanlegg og energimerker.
Beskrivelse	 Systembeskrivelser og funksjonsbeskrivelser. Systembeskrivelser skal gi en oversikt over oppbyggingen av bygningsdeler, systemer og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). For et varmeanlegg vil systembeskrivelsen gi informasjon om blant annet energikilde, distribusjonsmåte, regulering og samvirke med andre deler av tekniske anlegg. Funksjonsbeskrivelser skal gi beskrivelser av virkemåte og ytelser for ulike konstruksjoner, tekniske anlegg og ITB. For et varmeanlegg vil funksjonsbeskrivelsen gi informasjon om hvilke temperaturer eller settpunkter m.m. som skal brukes i systemet. Systembeskrivelsen og funksjonsbeskrivelsen kan vise til produktdokumentasjon, tegninger og lister, som viser fysiske data og plassering.
Drift	 Anvisninger og ister, som viser fysiske data og plassening. Anvisninger om drift, bruk og renhold for å opprettholde funksjon og optimal drift, og eventuelt garantier og underlag for eventuelle driftsavtaler. Dette kan omfatte: a. anvisninger for tekniske anlegg under oppstart, styring under normal drift, avstengning og tiltak ved driftsforstyrrelser (nødprosedyrer); a. intervall for inspeksjon under drift når dette er påkrevet for bygning, bygningsdeler eller tekniske anlegg; a. HMS og faremomenter som må tas hensyn til under drift; a. anvisninger om renhold når dette kreves for å opprettholde funksjon, ivareta overflater eller ivareta garanti; a. anvisninger for renhold når drift av anlegget forutsetter renhold av komponenter og øvrige tiltak (filterbytte, renhold av kanaler). Målgruppene er driftspersonell og forvaltningsorganisasjon. Eksempler er tiltak for å sikre at heisen kan være i normal drift, regelmessig (årlig) ettersyn av vinduer, dører og porter for å avdekke om de trenger smøring og rengjøring, og avtalte inspeksjoner og oppdrag som utføres minst en gang i året.
Vedlikehold	Leverandørens anvisninger for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå i tiltenkt levetid, som kan omfatte angivelse av: a. intervall der det er påkrevet med periodisk vedlikehold; a. framgangsmåter for å utføre vedlikehold av kritiske komponenter; a. HMS og faremomenter som må tas hensyn til under vedlikehold; a. kritiske komponenter og anslått levetid for deler som må vedlikeholdes (skiftes) for å opprettholde byggets funksjon; a. oppdatering av programvare for smarte produkter. Eksempler er oppgaver og arbeid som planlegges med en periodisitet på mer enn ett år, for eksempel utskifting av taktekking, overflatebehandling (maling, beisning og oljing) og rengjøring av ventilasjonsanlegg.
Produktinformasjon	ldentifikasjon og informasjon om produkters egenskaper utarbeidet av produsenten. Eksempler på informasjon fra produsenter er produktdatablader, produktsertifikater, sikkerhetsdatablader, monteringsanvisninger og miljødeklarasjoner. Eksempler på informasjon er produsent, type og betegnelse, leverandør, fargekoder, klassifiseringer, egenskaper og ytelser.



Bruksanvisning	Informasjon som brukes som grunnlag for å sikre rett bruk, som skal gi en forbruker eller ikke-fagkyndig person forståelse av bruken, og som er tilleggsinformasjon til det som er levert under informasjonstypen Beskrivelse (system- og funksjonsbeskrivelse). Eksempler er anvisninger for bruk av boliger, som alarm, låsing og lignende, samt bruk og regulering av tekniske installasjoner (f. eks. ventilasjons- og varmeanlegg o.l.), smart-produkter med installasjoner, løsninger og produkter.
Protokoll	Registrering av innstillinger ved overlevering av tekniske anlegg etter innregulering og eller andre styringsdata for drift av tekniske anlegg. Funksjonsprøving og måleravlesninger som dokumenteres. Eksempler er innregulering av luftmengde og vannbåren varme, lyd og akustikk, lys, pumpetrykk, vannkvalitet, innstillinger for ventiler, igangkjøring, temperaturer og sentrale innstillinger i SD-anlegg.
Identifikasjon	ldentifikasjon av komponenter (produkter) og systemer, og hvor disse er montert. Eksempler er armaturliste, arealoversikt, romskjema, dør- og vindusskjema, dør- og beslagsliste, komponentliste, tekniske anlegg som ventilasjonsaggregater, ventiler, spjeld og kanaler med oversikt over leverandør med kontaktinformasjon (deltagende firmaer).
Tegning	«Som bygget»-tegninger: tegninger og modeller som er oppdatert med eventuelle avvik mellom prosjektert løsning og faktisk utførelse. Eksempler er fag- (brann, ARK, IARK, VVS, RIE og LARK), detalj-, plan-, snitt- og fasadetegninger, system- og flytskjemaer som koblingsskjema, tavleskjema, hullborings-, himlings- og takplan.
Bilde	Elektronisk informasjon i form av bilder eller film med tilhørende plassering og identifisering der det er formålstjenlig. Eksempler er bilder av skjulte komponenter og tekniske installasjoner før gjenstøping, igjenfylling, lukking av vegg og filming av rørinspeksjon.
a. a.	Eksemplene som er gitt under Informasjon, er informative. Under Kravoppnåelse vil det også være dokumenter som ikke kan låses til en bygningsdel.

